
TE 서비스 매뉴얼

Calibration
Wireless setting



1. 무게설정 모드

1) 진입 방법

TE

전원 OFF 상태에서 아래와 같이 램프 색상이 변할 때까지 전원 키를 누르고 무게설정 모드가 되면 전원 키에서 손을 떼는다.

적색 (LED) 녹색(테스트모드) (LED) 적색(설정모드) (LED) 녹색(무선설정모드)
(LED) 적색(무게설정 모드)

TD-3000F, TF-400, FJD 사용 시

홀드 키를 누른 상태에서 전원을 켜고 표시부가 멈추면 영점 키를 눌러 무게설정 모드로 진입한다.

TF-100 사용 시

홀드 키를 누른 상태에서 전원을 켜면 무게설정 모드로 진입한다.
(홀드 키를 약 3초간 누르고 있으면 부저가 울리고 무게설정 모드 진입)

2) 무게설정 순서

No	TITLE	LAMP	DISPLAY	KEYBOARD & DESCRIPTION
1	진입	Red	CAL	
2		Red	CAPA	표시 후 다음단계 이동
4	Max.	Red	3000	최대무게 입력 후 ENTER
5		Green	Div	표시 후 다음단계 이동
6	Min.	Green	1	한눈의 값 입력 후 ENTER
7		Red	SEt-F	표시 후 다음단계 이동
8	Load	Red	3000	분동 무게 입력 후 ENTER
분동 무게는 최대무게의 10 %~100 % 범위 내에서 설정				
9	Zero	Green	ZErO -----	영점 상태에서 ENTER
10	Span	Red	UP -----	8 단계에서 설정한 하중을 가하고 ENTER
11	Finish	Green	End -----	하중을 제거하고 ENTER
12	Confirm	Red		무게 확인 후 저울과 표시기 의 전원을 OFF한 후 ON

2. 무선 설정 모드

1) 진입 순서

무선 표시기 (TD-3000F , TF-100)

1. 전원을 끈 상태에서 전원키를 누른 후 즉시
2. TD-3000인 경우 홀드(H) 키를 뿡 소리가 2번 날때까지 누르고
TF-100인 경우 엔터 키를 뿡 소리가 2번 날때까지 누르고
3. 홀드(H) 키를 눌러 무선 설정 모드(rFSEt 표시)로 진입한다.

무선 표시기 (TF-400)

1. 전원을 끈 상태에서 (*) 키를 누른 상태에서 전원키(한번만 누름)를
뿡 소리가 1번 날때까지 누르고
2. 홀드(H) 키를 눌러 무선 설정 모드(rFSEt 표시)로 진입한다.

크레인 스케일 (TE)

위와 같이 무선 표시기 및 컨트롤러를 무선 설정모드를 진입해 놓은 상태에서 TE 전원 OFF 상태에서 아래와 같이 램프 색상이 변할 때까지 전원 키를 누르고 무선 설정 모드가 되면 전원 키에서 손을 떼면 자동으로 무선 설정모드를 진행하고 무게 계량 모드로 빠져 나온다.

적색  녹색(테스트모드)  적색(설정모드)  녹색(무선설정모드)